


**EHL**МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЗАРЕЧЬЕ

Набор мебели «Саманта»
Модуль СМ2а
 Проект БНЗ 88.02а.00.00.00

Инструкция по сборке.

Детали, составляющие изделие, пронумерованы. Номера и названия деталей проставлены на упаковочных этикетках и соответствуют номерам деталей в данной инструкции.


1. Подготовка деталей к сборке



№	Детали мебели.	
	Размер	Кол-во
1,2	Шуруп 3,5x16	2
3	Шуруп 4х16	1
4	Шуруп 4х52	1
5	Шуруп 3х20	1
5	Винт 852х70	4
5	Винт 882х220	3
7.1	Винт 350х120	6
7.2	Лицо ящика ХДФ 794х120	3
7.3	Дно ящика ХДФ 824х360	3
7.4	Лицо ящика ХДФ 880х377	2
8	ХДФ 880х377	
Фурнитура.		
	Шуруп 3,5x16	42
	Шуруп 4х16	8
	Шуруп 3х20	45
	Гвоздь 2х25	40
	Стяжка-директа	24
	Стяжка эксцентриковая	16
	Любель для стяжки	16
	Полицятник	4
	Ручка	6
	Направляющие шариковые 350 мм	3
	Заглушка диаметром 14 мм	12
	Стяжка уловая ФС15	4
	Винт 4х25	6

1.1 Установка фурнитуры.

- Снятие направляющей
- 1
2
3
4
5
6
7.1
7.2
7.3
7.4
8
- Шуруп 3,5x16
Шуруп 4х16
Шуруп 3х20
Гвоздь 2х25
Стяжка-директа
Стяжка эксцентриковая
Любель для стяжки
Полицятник
Ручка
Направляющие шариковые 350 мм
Заглушка диаметром 14 мм
Стяжка уловая ФС15
Винт 4х25




Гарантии изготовителя:

- Гарантийный срок эксплуатации корпусной мебели - 24 месяца.
- Претензии по комплектности и качеству должны направляться покупателем в магазин, где была приобретена мебель.
- Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей.
- Настройка гарантии не распространяется на замену деталей в связи с их естественным износом.


Изделие снимается с гарантойного обслуживания в следующих случаях:

- Наряду с механическими повреждениями.
- Ущерб в результате несоблюдения правил эксплуатации.
- Использование изделия не по назначению.
- Ущерб в результате пожара, молнии и т.п., несчастных случаев.
- При налгии следов постороннего вмешательства.
- При изменении конструкции изделия.
- Ущерб в результате умышленных или ошибочных действий потребителя.




2. Сборка.


Вид снизу.




Вид снизу.



Вид снизу.



3. Сборка ящика.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение нашего изделия мебели. Чтобы наша мебель доставила Вам радость, просим соблюдать указанные в этой инструкции рекомендации. Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ.



Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

- при ослаблении соединений периодически подтягивать винты;
- удалять пыль мягкой тканью или специальными салфетками;
- остежать мебель и удалять нумерацию на деталях только специальными составами, предназначенными для ухода за мебелью;
- беречь поверхности от попадания на поверхности кислот, щелочей, растворителей;
- предохранять изделия от попадания на поверхности кисти, гвозди, скоб, острых предметов;
- не допускать контакта с водой;
- не устанавливать изделие возле отопительных приборов;
- не солировать изделие в сырых, неотапливаемых, непроветриваемых помещениях;
- не перевозить по поверхности тяжелые, твердые предметы;
- не ставить на поверхность горячие предметы;
- не применять при притирке бытовые чистящие средства;
- после сборки, изделие установить на ровной горизонтальной поверхности, во избежание перекоса изделия.

Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции узлов, поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной инструкцией.

Гарантийный срок эксплуатации мебели бытовой - 24 мес.

Срок службы изделия 10 лет



Закрепите ручки с помощью винтов 4x25
и вставьте ящики в корпус тумбы.
Закройте видимый крепеж заплушками.